



BESONDERHEITEN UND SONDERFUNKTIONEN

Die CK6 verfügt über ein integriertes OLED-Display sowie verschiedene Einstellmöglichkeiten für Sensitivität, Lautstärke, NumPad-/Touchpad-Modus und Tastenebenen.

VERBINDUNG MIT DEM PC HERSTELLEN

1. Schließen Sie die Tastatur über den USB-Anschluss an Ihren PC oder Ihr Endgerät an.
2. Die CK6 funktioniert als Plug-and-Play-Gerät, es ist kein zusätzlicher Treiber erforderlich.
3. Warten Sie, bis die Tastatur automatisch erkannt wurde.

1 SENSITIVITÄT EINSTELLEN



- Die Touch-Empfindlichkeit lässt sich individuell anpassen.
- Der aktuelle Wert wird im OLED-Display angezeigt.
- Die Einstellung läuft stufenweise („rollierend“) und stoppt automatisch am Maximum.



So geht's:

1. Halten Sie **[Fn]** gedrückt und tippen Sie wiederholt auf **[F7]**, bis die gewünschte Empfindlichkeit erreicht ist.
2. Lassen Sie beide Tasten los, um die Einstellung zu speichern.

2 TASTATUR-LAUTSTÄRKE EINSTELLEN



- Die Lautstärke des akustischen Feedbacks (Klickgeräusch) ist anpassbar.
- Der Wert wird ebenfalls im OLED-Display angezeigt.



So geht's:

1. Halten Sie **[Fn]** gedrückt und tippen Sie **[F8]**, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
2. Lassen Sie beide Tasten los, um die Einstellung zu übernehmen.

3 TASTEN SPERREN / ENTSPERREN



- Zur Reinigung kann die Tastatur gesperrt werden.



So geht's:

1. Halten Sie **[Fn]** und **[Keylock]** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Das OLED-Display zeigt den Sperrstatus an.
3. Wiederholen Sie den Vorgang zum Entsperren.

4 UMSCHALTEN ZWISCHEN NUM- / TOUCHPAD



- Der rechte Tastenblock kann wahlweise als NumPad **oder** als Touchpad genutzt werden.

So geht's:

1. Halten Sie **[Fn]** und die **Tabulator-Taste** gleichzeitig gedrückt.
2. Das OLED-Display zeigt das aktuelle Symbol.
 - Im Touchpad-Modus wird das Symbol angezeigt.
 - Im NumPad-Modus wird kein Symbol angezeigt.
3. Wiederholen Sie den Vorgang zum Wechseln der Modi.

5 NUMLOCK-EINSTELLUNG



- Aktiviert / deaktiviert die Standardfunktionen des NumPads.
- Der aktuelle Status wird im OLED-Display dargestellt.*

So geht's:

1. Drücken Sie **[NumLock]**.
2. Der Status wird im OLED-Display mit **[NUM]** dargestellt.
3. Drücken Sie **[NumLock]** erneut, um zurückzuschalten.

6 FN-EBENE AKTIVIEREN



+ Funktionstasten mit Fn-Ebene

- Durch Gedrückthalten der **[Fn]-Taste** stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung (**blau gekennzeichnete Symbole**).

So geht's:

1. Halten Sie **[Fn]** gedrückt.
2. Tippen Sie die gewünschte Funktionstaste an.
3. Lassen Sie **[Fn]** wieder los, um zur Standardebene zurückzukehren.

* Unter macOS wird ein bestimmter Anzeigestatus im OLED-Display derzeit nicht korrekt dargestellt. Dieser Quickstart-Guide bezieht sich daher auf Windows®-Systeme.