

**CLEANTYPE XTRA ROLL****PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- PC-Tastatur in hochwertigem ABS-Kunststoff
- Cursorsteuerung durch optischen 22 mm Trackball
- KeyLock/Tastensperre-Funktion (Fn + F5 drücken) zum Reinigen der Tastatur, ohne sie vom PC zu trennen
- Geringe Betätigungskraft und leichter Tastenanschlag
- 4 Funktions-LED (Num Lock, Caps L., Scroll L., Power)
- Kompakte Abmessungen - hat überall Platz
- Angenehmes Schaltgefühl
- Flaches Tastenprofil
- Ausklappbare FüÙe zum Neigen der Tastatur für ergonomisches Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES:	
Tastenzahl:	83
Bauform:	Desktopgehäuse
Material / Farben:	Kunststoff / weiß, schwarz
Schalttechnologie:	Silikonstößel, Kontaktfolie und Scherentastentechnologie
Schaltweg:	2,5 (+/-0,2) mm
Schaltkraft:	0,6 (+/-0,08) N
Schaltzyklen:	ca. 5 Mio. (pro Taste)
Schnittstelle:	USB2.0
Steckverbinder:	USB Typ A
Kabellänge:	180 cm
Betriebstemperatur:	0°C bis + 40°C
Lagertemperatur:	-40°C bis + 55°C

Abmessungen:	364,4 x 133,4 x 29,0 mm
Gewicht:	610 (+/- 10) g
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierungen:	EN60601-1-2 Ed 4, EN61000-6-2, CE, FCC
TRACKBALL:	
Wirkprinzip:	Optisch
Durchmesser:	22 mm
Auflösung:	1000 cpi
Geschwindigkeit:	20 in/sec, 8G

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Farbe	Layout	
KL30204	TKL-083-GCQ-TB22-BLACK-USB-DE	Schwarz	Deutsch	FP

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



BESONDERS ZU BEACHTEN BEI BEDIENUNG UND FUNKTION

1. Fn - Ebene

Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über eine Fn-Ebene.
Über diese werden folgende Funktionen / Funktionsgruppen aufgerufen:

1. 1. KeyLock / Tastensperre


- Um zum Reinigen der Tastatur die Tasten abschalten zu können ohne die Tastatur vom PC trennen zu müssen, verfügen die Tastaturen der Xtra-Reihe über eine Tastensperre.
- Die Tastensperre wird durch die Tastenkombination [Fn] + [F5] aktiviert und auch wieder deaktiviert.
- Solange die Tastensperre aktiviert ist, wird dies durch das Blinken der ersten drei LEDs angezeigt.



1. 2. Tasten aus dem Navigationstastenbereich

[Druck] = [Fn] + [F8]
[Scroll Lock] = [Fn] + [F12]

Der aktivierte Scroll-Lock-Status wird durch die Scroll-Lock-LED angezeigt.



[Einfügen] = [Fn] + [F10]
[Entfernen] = [Fn] + [F9]
[Pos1] = [Fn] + [←]
[Ende] = [Fn] + [→]
[Bild ↑] = [Fn] + [↑]
[Bild ↓] = [Fn] + [↓]

1. 3. Nummernblock

- Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über ein kompaktes Tastaturlayout mit 83 Tasten.
- Dieses Layout beinhaltet - ähnlich wie bei einem Notebook - einen im Alphastastefeld platzierten Nummernblock, der über die Fn-Ebene erreichbar ist.
- Das Umschalten zwischen dem Alphastastefeld und dem Nummernblock erfolgt mit der Tastenkombination [Fn] + [F11] .
- Der aktivierte Nummernblock wird durch die Num-Lock-LED angezeigt.

